



# 手指の衛生管理に セーフタッチ Safe Touch

## 薬用石けん泡タイプ

- ・手指にやさしい弱酸性&保湿剤入り
- ・無香料だから匂いが気になりません



セーフタッチ **泡** ディispenser



薬用石けん泡タイプ  
700mLx6 **医薬部外品**

### 1. 作業性

面倒な希釈の手間がありません。  
カートリッジをディスペンサーに  
セットするだけでOK。

### 2. 衛生的

衛生的に優れたカートリッジ式。  
注ぎ足しによる細菌混入の心配が  
ありません。

### 3. デザイン

厨房内はもちろん、レストルームにも  
溶け込むシンプルなデザイン。  
流線型で埃が溜まりにくい設計です。

### 4. 環境配慮

使用後は折り畳むだけでコンパクト。  
ゴミの低減になります。

## アルコールジェル

- ・飛び散らないジェル状
- ・手指にやさしい保湿剤入り



セーフタッチ **ジェル** ディispenser



アルコールジェル  
800mLx6 **化粧品**

衛生管理の基本は手洗いから



### 使用手順

- ①手を濡らしてから片手でセーフタッチ薬用石けん泡タイプを2~3回(約0.5~1ml)押して手のひらにとります。
- ②指の間から肘までよく洗います。  
爪はブラシで念入りに洗います。
- ③流水で十分にすすぎます。
- ④ペーパータオルまたは温風で十分に乾かします。
- ⑤セーフタッチアルコールジェルを2回(約2mL)押して手のひらにとり、まんべんなく塗り広げます。

### カートリッジの取替方法



1. 底面のツメ(2箇所)を指で押し込みながら、カバーを手前に引き出し、カバーを緩めます。



2. カバーが緩んだら、カバーを手前に倒します。



3. 新しいカートリッジをセットします。この時ノズル部分を本体のガイドに合わせてください。



4. カバーを閉じます。

### 使用上の注意

- かぶれ、ただれなどの皮膚障害がある時は、悪化させることがありますので使用しないでください。
- かぶれたり、刺激を感じた時は使用を中止してください。

## ジョンソンディバーシー株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は...